## DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA

CARRERA DE: ASIGNATURA	
Mecánica Automatizació	n Industrial Mecánica
Instrumentacio	ón Industrial Mecánica
X Mecatrónica X Instrumentació	ón Aplicada a la Mecatrónio
TRABAJO PREPARATORI	O No.
INTEGRANTES	<b>5</b>
Nombre	Paralelo
Rivera Montenegro Joshua Alexander	15017
Taco Cabrera Mauricio Joseph	15017
FECHA DE ENTREGA HORA	
13/06/2024 12:00	

- a. Diseñe el circuito electrónico para poder obtener una señal de voltaje a partir de los sensores SR04 y EZ4.
  - SR04




Figura 1: Circuito para obtener señal de voltaje a partir del sensor SR04 usando Arduino UNO.




Figura 2: Circuito armado para obtener señal de voltaje a partir del sensor SR04 usando Arduino UNO.

## Código a usar en Arduino UNO

```
#define TRIG_PIN 9
#define ECHO PIN 10
#define PWM_OUT_PIN 11
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
pinMode(PWM_OUT_PIN, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 // Obtener el tiempo en el que regresa el pulso.
long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
// Calcular distancia en cm
int distance = duration * 0.034 / 2;
 // Mapear la distancia a un valor de PWM (0-255)
int pwmValue = map(distance, 0, 200, 0, 255); // Configuración de
límites de distancia.
 pwmValue = constrain(pwmValue, 0, 255);
// Generar la señal PWM
analogWrite(PWM_OUT_PIN, pwmValue);
 Serial.print("Distance: ");
 Serial.print(distance);
 delay(100); // Tiempo de espera para obtener una lectura.
```




Figura 3: Circuito para obtener señal de voltaje a partir del sensor EZ4 usando Arduino UNO.

No se dispone del sensor para el circuito armado.

```
*const int analogPin = A0; // Pin AN del EZ4
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(analogPin, INPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop() {
  int analogValue = analogRead(analogPin); // Leer valor analógico
  float voltage = analogValue * (5.0 / 1023.0); // Convertir el
valor analógico a voltaje (0-5V)
  // Convertir el voltaje a distancia
  // Aquí asumimos que 5V corresponden a 200 cm. Ajusta esta
relación según las especificaciones del sensor.
  float distance = (voltage / 5.0) * 200.0;
  int res = map(analogValue,0,1023,0,255);
  analogWrite(11,res);
  Serial.print("Distance EZ4: ");
```

```
    Serial.print(distance); // Imprimir la distancia calculada en el monitor serial
    Serial.println(" cm");
    delay(1000); // Esperar 1 segundo antes de la siguiente lectura
    }
```